

Kanalbelegung Varyscan 3 Special und Special Plus

6-Kanalbetrieb

Kanal 1	Pan (X) Bewegung
Kanal 2	Tilt (Y) Bewegung
Kanal 3	Gobo + Effektrad
Kanal 4	Farbe
Kanal 5	Shutter + Dimmer
Kanal 6	Special: nicht belegt Special Plus: Goborotation

Kanalaufteilung im 6-Kanalbetrieb

Kanal 1	Pan (X) Bewegung
Kanal 2	Tilt (Y) Bewegung
Kanal 3	Gobo
Gobo 1 ohne Effekt	DMX 000 - 003
Gobo 1 mit Kunstlichtfilter	DMX 004 - 007
Gobo 1 mit Tageslichtfilter	DMX 008 - 011
Gobo 1 mit Prisma	DMX 012 - 015
Gobo 1 mit Floodfilter	DMX 016 - 019
Gobo 2 ohne Effekt	DMX 020 - 023
Gobo 2 mit Kunstlichtfilter	DMX 024 - 027
Gobo 2 mit Tageslichtfilter	DMX 028 - 031
Gobo 2 mit Prisma	DMX 032 - 035
Gobo 3 ohne Effekt	DMX 036 - 039
Gobo 3 mit Kunstlichtfilter	DMX 040 - 043
Gobo 3 mit Tageslichtfilter	DMX 044 - 047
Gobo 3 mit Prisma	DMX 048 - 051
Gobo 4 ohne Effekt	DMX 052 - 055
Gobo 4 mit Kunstlichtfilter	DMX 056 - 059
Gobo 4 mit Tageslichtfilter	DMX 060 - 063
Gobo 4 mit Prisma	DMX 064 - 067
Gobo 5 ohne Effekt	DMX 068 - 071
Gobo 5 mit Kunstlichtfilter	DMX 072 - 075
Gobo 5 mit Tageslichtfilter	DMX 076 - 079
Gobo 5 mit Prisma	DMX 080 - 083
Gobo 6 ohne Effekt	DMX 084 - 087
Gobo 6 mit Kunstlichtfilter	DMX 088 - 091
Gobo 6 mit Tageslichtfilter	DMX 092 - 095
Gobo 6 mit Prisma	DMX 096 - 099
Gobo 7 ohne Effekt	DMX 100 - 103
Gobo 7 mit Kunstlichtfilter	DMX 104 - 107
Gobo 7 mit Tageslichtfilter	DMX 108 - 111
Gobo 7 mit Prisma	DMX 112 - 115
Gobo 8 ohne Effekt	DMX 116 - 119
Gobo 8 mit Kunstlichtfilter	DMX 120 - 123
Gobo 8 mit Tageslichtfilter	DMX 124 - 127
Gobo 8 mit Prisma	DMX 128 - 131
Gobo 9 ohne Effekt	DMX 132 - 135
Gobo 9 mit Kunstlichtfilter	DMX 136 - 139
Gobo 9 mit Tageslichtfilter	DMX 140 - 143
Gobo 9 mit Prisma	DMX 144 - 147
Gobo 10 ohne Effekt	DMX 148 - 151

Gobo 10 mit Kunstlichtfilter	DMX	152	-	155
Gobo 10 mit Tageslichtfilter	DMX	156	-	159
Gobo 10 mit Prisma	DMX	160	-	163
Gobo 11 ohne Effekt	DMX	164	-	167
Gobo 11 mit Kunstlichtfilter	DMX	168	-	171
Gobo 11 mit Tageslichtfilter	DMX	172	-	175
Gobo 11 mit Prisma	DMX	176	-	179
Gobo 12 ohne Effekt	DMX	180	-	183
Gobo 12 mit Kunstlichtfilter	DMX	184	-	187
Gobo 12 mit Tageslichtfilter	DMX	188	-	191
Gobo 12 mit Prisma	DMX	192	-	254
Reset	DMX	255		
Kanal 4	Farbe			
Farbe 01 weiß	DMX	000	-	015
Farbe 02 gelb	DMX	016	-	023
Farbe 03 pink, dunkel	DMX	024	-	031
Farbe 04 blau, hell	DMX	032	-	039
Farbe 05 grün	DMX	040	-	047
Farbe 06 blau	DMX	048	-	055
Farbe 07 rot	DMX	056	-	063
Farbe 08 türkis	DMX	064	-	071
Farbe 09 pink, hell	DMX	072	-	079
Farbe 10 orange	DMX	080	-	087
Farbe 11 magenta	DMX	088	-	095
Farbe 12 4-farb	DMX	096	-	111
Farbe 11 magenta	DMX	112	-	119
Farbe 10 orange	DMX	120	-	127
Farbe 09 pink, hell	DMX	128	-	135
Farbe 08 türkis	DMX	136	-	143
Farbe 07 rot	DMX	144	-	151
Farbe 06 blau	DMX	152	-	159
Farbe 05 grün	DMX	160	-	167
Farbe 04 blau, hell	DMX	168	-	175
Farbe 03 pink, dunkel	DMX	176	-	183
Farbe 02 gelb	DMX	184	-	191
Farbe 01 weiss	DMX	192	-	199
Farbdurchlauf links/rechts ver. Geschwindigkeiten	DMX	201	-	255
Kanal 5	Dimmer/Shutter			
Dimmer/Shutter zu Blackout	DMX	000		
Dimmer 0 – 100%	DMX	001	-	127
Dimmer offen	DMX	127	-	139
Shutter Sequenzen langsam-schnell	DMX	140	-	243
Shutter offen	DMX	244	-	255
Kanal 6	Nur Special Plus			
Gobopositionierung stufenlos 360°	DMX	000	-	191
Goborotation stufenlos links	DMX	192	-	222
Goborotation STOP	DMX	223	-	224
Goborotation stufenlos rechts	DMX	225	-	255

8-Kanalbetrieb

Kanal 1	Pan (X) Bewegung
Kanal 2	Tilt (Y) Bewegung
Kanal 3	Gobo
Kanal 4	Farbe
Kanal 5	Shutter + Dimmer
Kanal 6	nicht belegt
Kanal 7	Special: nicht belegt Special Plus: Goborotation

Kanal 1	Pan Bewegung 170°
Kanal 2	Tilt Bewegung 110°
Kanal 3	Gobo
Gobo 01	DMX 000 - 015
Gobo 02	DMX 016 - 031
Gobo 03	DMX 032 - 047
Gobo 04	DMX 048 - 063
Gobo 05	DMX 064 - 079
Gobo 06	DMX 080 - 095
Gobo 07	DMX 096 - 111
Gobo 08	DMX 112 - 127
Gobo 09	DMX 128 - 143
Gobo 10	DMX 144 - 159
Gobo 11	DMX 160 - 175
Gobo 12	DMX 176 - 254
Reset über DMX	DMX 255
Kanal 4	Farbe
Farbe 01 weiß	DMX 000 - 015
Farbe 02 gelb	DMX 016 - 023
Farbe 03 pink, dunkel	DMX 024 - 031
Farbe 04 blau, hell	DMX 032 - 039
Farbe 05 grün	DMX 040 - 047
Farbe 06 blau	DMX 048 - 055
Farbe 07 rot	DMX 056 - 063
Farbe 08 türkis	DMX 064 - 071
Farbe 09 pink, hell	DMX 072 - 079
Farbe 10 orange	DMX 080 - 087
Farbe 11 magenta	DMX 088 - 095
Farbe 12 4-farb	DMX 096 - 111
Farbe 11 magenta	DMX 112 - 119
Farbe 10 orange	DMX 120 - 127
Farbe 09 pink, hell	DMX 128 - 135
Farbe 08 türkis	DMX 136 - 143
Farbe 07 rot	DMX 144 - 151
Farbe 06 blau	DMX 152 - 159
Farbe 05 grün	DMX 160 - 167
Farbe 04 blau, hell	DMX 168 - 175
Farbe 03 pink, dunkel	DMX 176 - 183
Farbe 02 gelb	DMX 184 - 191
Farbe 01 weiss	DMX 192 - 199
Farbdurchlauf links/rechts ver. Geschwindigkeiten	DMX 201 - 255
Kanal 5	Dimmer/Shutter
Dimmer/Shutter zu Blackout	DMX 000
Dimmer 0 – 100%	DMX 001 - 127
Dimmer offen	DMX 127 - 139
Shutter Sequenzen langsam-schnell	DMX 140 - 243
Shutter offen	DMX 244 - 255
Kanal 6	Nicht belegt
Kanal 7	Nur bei Special Plus
Gobopositionierung stufenlos 360°	DMX 000 - 191
Goborotation stufenlos links	DMX 192 - 222
Goborotation STOP	DMX 223 - 224
Goborotation stufenlos rechts	DMX 225 - 255
Kanal 8	Effektrad
Offen	DMX 000 - 031
Kunstlichtfilter	DMX 032 - 063
Tageslichtfilter	DMX 064 - 095

Prisma	DMX	111	-	096
Wackelprisma	DMX	112	-	127
Frostfilter	DMX	128	-	255