

Wichtige Informationen zum Update.

Nach Einspielen des Updates bleiben alle Einstellungen des Scheinwerfers wie sie vor dem Update eingestellt waren. Da die Option PERSONALITY -> **SAVE MODE SWITCH** nun den **kompletten Steuerkanal sperrt**, ist unter Umständen nach dem Update der Zugriff über DMX auf **alle** Funktionen des Kontrollkanals nicht mehr möglich.

Bisher hat dieser Menüpunkt nur die Umschaltung der Cooling Modi betroffen.

Folgendes Workaround steht nun zur Verfügung:

1. Nach dem Einspielen des Updates über das Menüsystem am Scheinwerfer den Menüpunkt PERSONALITY -> SAVE MODE SWITCH auf **OFF** stellen – alle Funktionen des Steuerkanals sind nun über DMX erreichbar

2. Direkt nach dem Update den Scheinwerfer auf Factory-Defaults zurücksetzen -> Achtung hier werden alle Einstellungen des Scheinwerfers auf die Default-Werte zurückgesetzt. Standard für die Einstellung des SAVE MODE SWITCH ist OFF.

3. Temporär kann die Sperrung des Kontrollkanals aufgehoben werden. SAVE MODE SWITCH -> ON -> Wird nun auf den Shutterkanal DMX 10 (3,92%) oder DMX 239 (93,73%) gesendet wird die Sperre für die Zeit des Sendens der DMX-Werte aufgehoben und alle Funktionen können über den Steuerkanal per DMX gesteuert werden. Mit den Werten Dimmer DMX 000 und Shutter DMX 000 können weiterhin die Betriebsmodi THEATRE WHISPER, THEATRE, SILENT, STANDARD, BOOST und LONGLIFE umgeschaltet werden.

Important information about the update.

After installing the update, all fixture settings remain as they were before the update. Since the PERSONALITY -> **SAVE MODE SWITCH** option now **locks the complete control** channel, access to all control channel functions via DMX may no longer be possible after installing the update.

Before only the cooling modes were locked.

The following workaround is now available:

1. After installing the update, use the fixture's menu system to set the menu item PERSONALITY -> SAVE MODE SWITCH to **OFF** – all control channel functions are now accessible via DMX.

2. Immediately after the update, reset the fixture to factory defaults -> Caution: All fixture settings will be reset to the default values. The default setting for the SAVE MODE SWITCH is OFF.

3. The control channel lock can be temporarily released. SAVE MODE SWITCH -> ON -> If DMX 10 (3.92%) or DMX 239 (93.73%) is now sent to the shutter channel, the lock is released for the time the DMX values are being sent, and all functions can be controlled via DMX on the control channel. The operating modes THEATRE WHISPER, THEATRE SILENT, STANDARD, BOOST, and LONGLIFE can still be switched using the values Dimmer DMX 000 and Shutter DMX 000.