

Varycolor MICRO 150 HTI



Kanalbelegung Varycolor MICRO 150HTI

6-Kanalbetrieb 8-bit Mode

Kanal 1 Pan Bewegung
 Kanal 2 Tilt Bewegung
 Kanal 3 frei
 Kanal 4 Farbe
 Kanal 5 Shutter
 Kanal 6 Funktion

Kanal 1	Pan Bewegung 370°
	DMX 000 - 255
Kanal 2	Tilt Bewegung 270°
	DMX 000 - 255
Kanal 3	frei
Kanal 4	Farbe
Farbe 01 weiss	DMX 000 - 015
Farbe 02 rot	DMX 016 - 031
Farbe 03 gelb	DMX 032 - 047
Farbe 04 magenta	DMX 048 - 063
Farbe 05 grün	DMX 064 - 079
Farbe 06 orange	DMX 080 - 095
Farbe 07 blau	DMX 096 - 111
Farbe 08 türkis	DMX 112 - 127
Farbrotation verschiedene Geschwindigkeiten	DMX 128 - 255
Kanal 5	Shutter
Shutter geschlossen	DMX 000
Shutter langsam 0 – 100%	DMX 001 - 135
Shutter offen	DMX 136 - 137
Shutter geschlossen	DMX 138 - 139
Shuttersequenzen versch. Geschwindigkeiten	DMX 140 - 243
Shutter offen	DMX 244 - 255
Kanal 6	Funktion
Pan/Tilt Abbremsung schnell	DMX 000 - 127
Pan/Tilt Abbremsung langsam	DMX 127 - 255

8-Kanalbetrieb 16-bit Mode

Kanal 1 Pan Bewegung (grob)
 Kanal 2 Tilt Bewegung (grob)
 Kanal 3 frei
 Kanal 4 Farbe
 Kanal 5 Shutter
 Kanal 6 Funktion
 Kanal 7 Pan Bewegung (fein)
 Kanal 8 Tilt Bewegung (fein)

Kanal 1	Pan Bewegung 370°
	DMX 000 - 255
Kanal 2	Tilt Bewegung 270°
	DMX 000 - 255
Kanal 3	frei

Kanal 4	Farbe
Farbe 01 weiss	DMX 000 - 015
Farbe 02 rot	DMX 016 - 031
Farbe 03 gelb	DMX 032 - 047
Farbe 04 magenta	DMX 048 - 063
Farbe 05 grün	DMX 064 - 079
Farbe 06 orange	DMX 080 - 095
Farbe 07 blau	DMX 096 - 111
Farbe 08 türkis	DMX 112 - 127
Farbrotation verschiedene Geschwindigkeiten	DMX 128 - 255
Kanal 5	Shutter
Shutter geschlossen	DMX 000
Shutter langsam 0 – 100%	DMX 001 - 135
Shutter offen	DMX 136 - 137
Shutter geschlossen	DMX 138 - 139
Shuttersequenzen versch. Geschwindigkeiten	DMX 140 - 243
Shutter offen	DMX 244 - 255
Kanal 6	Funktion
Pan/Tilt Abbremsung schnell	DMX 000 - 127
Pan/Tilt Abbremsung langsam	DMX 127 - 255
Kanal 7	Pan Bewegung (fein)
	DMX 000 - 255
Kanal 8	Tilt Bewegung (fein)
	DMX 000 - 255